

Dette verktøyet kan du enkelt lage selv.

Demontering av bakhjuls lager på Svingaksel

Dette trenger du:

- 2 bolter ca 150mm * 10mm, med gjenger halvveis inn på boltene.
- Skjær av "hode" og fil ut som på øverste tegningen
- Bruk et kraftig flattjern, bor to hull i dette, som på tegningen nederst.
- Da er det bare til å skru... (ja det er fordel med en laaaaannng pipe)

